



KS

GASRING ÜBER DEM LENKRAD



Der Ks erlaubt Fahrern mit Behinderung der unteren Extremitäten, Wagen, die Automatikgetriebe oder automatische Kupplung haben, zu fahren. Diese Gasringanlage wird unter dem originalen Lenkrad eingebaut. Durch leichten Druck des Gasrings nach vorne gibt man Gas. Sehr einfach zu benutzen, ist der "KS" komplett abmontierbar, ohne Spuren am Lenkrad zu hinterlassen. Dieser Gasring erlaubt Raum zwischen dem Lenkrad und dem Fahrer zu gewinnen und stört nicht das Lenken einer nicht behinderten Person. Bei Betätigung der Sparmodus-Funktion kann man die Motorleistung des Fahrzeugs je nach Weg vollnutzen oder reduzieren, um Benzinverbrauch zu senken, die Parkmanöver und das Lenken der Neufahrer zu vereinfachen.



Diese Vorrichtung wird normalerweise zusammen mit einem Bremshebel kombiniert.



www.kivi.it | info@kivi.it

[facebook.com/KiviFan.page](https://www.facebook.com/KiviFan.page)

[youtube.com/KiviMobilityFreedom](https://www.youtube.com/KiviMobilityFreedom)

DEALER